「故障かな?」と思ったら(不調診断)

- 〈現象〉 ●持ち運びや使用中に、はしごがギシギシ鳴る。
 - 使ったときに、はしごが左右にグラグラする。
 - ねじれかたが、以前より大きい。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキ がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
伸縮装置に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ●設置面が水平であるのに、ガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
はしごの支柱が曲がっていませんか。 特に、上部や下部に曲がりやねじれがありませんか。	曲がっている場合は、使わないで破棄してください。
エンドキャップ(端具)が外れたり、すり減った	外れたり、すり減ったりしている場合は、使わ
りしていませんか。	ないでください。(弊社までご相談ください。)
滑り止め端具が外れたり、すり減ったりして	外れたり、すり減ったりしている場合は、使わ
いませんか。	ないでください。(弊社までご相談ください。)

〈現象〉 ●はしごが伸びたり縮んだりしない。

点検する箇所	処置のしかた
はしご全体が大きく曲がっていませんか。	曲がっている場合は、使わないで破棄してください。
支柱に曲がりやへこみなどの変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
はしごのスライド部にペンキや泥など異物 が付着していませんか。	付着している場合は、取り除いてください。取り 除けない場合は、使わないで廃棄してください。



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。 一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や 金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

この アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島汀1-1-1


お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

- ※この取扱説明書の無断転用を禁じます。
- ※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。
- ※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売(仕入れ品含む)しており ます。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。

伸縮式はしご (MSN型)

取扱説明書





このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上 の注意事項について記載しています。 で使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読み

いただき、事故が起こらないよう、内容にした

がって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をす ぐに取り出せる所へ大切に保存してください。



- ●はしごは、正しく使われていないと転倒や転落 の危険があります。お使いになるときは、はしご の安定した状態を確認してください。
- ●はしごは、昇降面の左右方向に転倒しやすいので、 十分注意してお使いください。
- ●はしごを使うときは、大人の補助者がはしごを しっかり支えて、転倒や転落しないように、十 分注意してお使いください。
- ●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用 方法や注意事項を守らずに、事故を起こされて も責任を負いかねますのでご了承ください。

もくじ

表示マークについて・・・・・・・・1
各部のなまえ ・・・・・・・2
安全のために、必ず守っていただきたいこと・・・・・・3
で使用前の点検 ・・・・・・・・・・・・・・ 1 1
はしごの使いかた・・・・・・12
1.設置場所について ・・・・・・・ 12
2.起こしかた·倒しかた · · · · · · 13
3.立て掛けかた・・・・・・14
4.操作のしかた ・・・・・・ 15
5.昇りかた・降りかた・・・・・・・17
使用後のお手入れと保管のしかた・・・・・・・18
1.お手入れのしかた・・・・・・18
2.保管のしかた ・・・・・・ 18
故障かな?]と思ったら(不調診断)・・・・・・ 18

表示マークについて

⚠危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や 重大な事故が生じる危険が極めて大きいこと を示します。

⚠警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

⚠注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれがあることを示します。 ※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。



このマークは、強制 (必ずすること)を示します。

<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるように、 警告ラベルの中で絵表示を使用しています。 絵表示には下記の意味があります。



感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると 感電して危険であることを示します。

*

可動部で手や指を はさまないよう注意

製品を操作するときに、可動部で手や指をはさむおそれがあることを示します。



この面は裏面です 使用禁止

裏面を使うと踏ざんから足を滑らせて、転落 するおそれがあることを示します。



伸縮装置のロック 忘れに注意


ロックされていないと、支柱が縮み、製品が 転倒し、破損や傷害事故のおそれがあること を示します。



左右方向転倒に注意

バランスをくずして、転倒や転落のおそれがあることを示します。

各部のなまえ



安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らない と、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる おそれがあります。

1. 使用条件について

⚠警告 はしごとしての用途以外の 使いかたをしないでくださ

この製品は、建物などに立て掛けて、高い所 に昇り降りする用途に作られた[はしご]で す。使いかたを誤ったり、用途以外の使いか たをしますと、転倒や転落による重大な事故 のおそれがあります。

⚠警告 はしごを使うときは、必ず大 人の補助者がはしごを支え てください。

補助者がはしごを支えないと、はしごが動き ます。そのときバランスをくずして、転倒や 転落のおそれがあります。

また使用中は、はしごを支える補助者以外 の人は近づけないでください。



↑ 警告 この製品は、本体表示ラベル での最大使用質量の範囲内 で使用してくだい。

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を 超えるときは、使用しないでください。 また、荷物はバランスが保てる程度の大き さや重さにしてください。

⚠警告 はしごを加工や改造しないで ください。

重大な事故を起こすおそれがあります。

⚠警告 お子様や取扱説明書・警告ラ ベルの内容が理解できない人 には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、 安全に使用する上で特に重要なことが書か れていますので、内容が理解できない人が 使うと、重大な事故につながるおそれがあり ます。



体調不良や安静を要するとき には使用しないでください。

身体のバランスが保てず、転倒や転落の おそれがあります。



使用に適した服装で使ってく ださい。

製品に引っ掛かったり、すそを踏みつけるお それのある服装で使用しないでください。

♠注意 お使いになるときは、作業帽 (ヘルメットなど)を着用して ください。

⚠注意 貼りつけてあるラベルが無く なったり、読めなくなった製 品は使わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せて、 正しい位置に貼り、内容を理解してから使っ てください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナン バー(2ページを参照)をご連絡ください。

⚠注意

この製品を人に貸すときは、 取扱説明書も共に貸し出し てください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に 重要なことが書かれていますので、よくご 理解のうえ使うように指導してください。

2.で使用になる前に

使う前には、必ず「ご使用前 の点検(11ページを参照)」 を行い、異常のないことを確 認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでくださ い。重大な事故につながるおそれがありま す。



変形したはしごを、使わない でください。

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材 は曲げ直すと強度がいちじるしく低下しま す。したがって、変形した製品を修理して使 いますと、容易に折れたり曲がったりして、 重大な事故の原因になります。

3.運ぶときは

⚠注意 持ち運びは、ベルトでしっか りと固定して踏ざん全てを 持ってゆっくり慎重に行って ください。

踏ざんが伸びて、人や建物に当たり、事故を 起こすおそれがあります。



⚠注意 トラックなどにロープで固定 するときは、ロープを激しく 引っ張らないでください。

製品が変形したり、亀裂が入り、使用中に 折れるおそれがあります。

⚠注意

はしごを持ち運ぶときは、 引きずったり、投げたり、 乱暴に扱わないでください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因に なります。

4.設置する場所について

⚠️危険 設置するときや持ち運ぶとき は、配電線に注意してくださ



この製品は電気を通しますので、配電線に 触れると感電し、重大な事故につながる危 険があります。



⚠警告 はしごが安定しない場所に は、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、はしごが傾い て転倒や転落のおそれがあります。

- やわらかい地面や壁で、はしごが安定し ない場所。
- ●段差があったり、凸凹があって安定しな。 い場所。
- ◆ 支柱の片側がジャリ、もう一方がコンク リートなど、左右の硬さが違う場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

⚠警告 はしごが滑りやすい場所には、 設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の おそれがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板 σF_a
- 濡れている場所。
- 滑りやすいタイル・ガラスなどの壁。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい 場所。
- その他、滑りやすい場所。



爪警告

人の出入口やドアの前には、 設置しないでください。

出入りする人や開けたドアで、はしごが倒 されて転倒や転落のおそれがあります。



҈А警告

雨の中や風の強い場所には、 設置しないでください。

濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて 身体のバランスをくずして、転倒や転落の おそれがあります。

⚠警告 足元や周囲がはっきり見え ない暗がりには、設置しない でください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付 かないことが原因で、転倒や転落のおそれ があります。



⚠注意 周囲に危険なものがある場 所や、頭上に障害物のある 場所には設置しないでくだ さい。

転倒や転落のおそれがあります。

5.はしごを伸ばしたり、縮めたりす るとき



⚠警告 はしごを伸ばしたり、縮め たりするときは必ず2人で 行ってください。

1人で操作をするとはしごのバランスをく ずして、はしごを転倒させて、重大な事故 を起こすおそれがあります。

⚠警告 はしごの支柱を伸ばしたと き、伸縮装置を確実にロック してください。



支柱を伸ばして使用状態にするとき、伸縮 装置が確実にロックされていることを確認 してください。ロックされていないと支柱 が縮んで、転倒や転落のおそれがあります。

はしごを縮めるときは、踏ざ んの間に手や指などを絶対 に置かないでください。

踏ざんと踏ざんの間に手や指などがはさ まれて、重大な事故のおそれがあります。

⚠注意 はしごを伸ばすときは、屋根 のひさし・棚などにぶつけな いように注意してください。

ぶつけると破片の落下などによる事故や はしごの破損の原因になります。

6.はしごを立て掛けるとき

⚠危険 はしごを吊り下げて使わな いでください。



製品が破損したり、不安定になり転倒や転落 のおそれがあります。


⚠️危険 はしごを中間の長さで使用 するときは、ロックが確実に かかっていることを、十分に ご確認の上ご使用ください。

ロックが確実にかかっていない場合は、はし ごが縮み転倒や転落等の重大な事故につな がる危険があります。

⚠️危険 はしごの立て掛け角度は、約 75度にしてください。



はしごを立てすぎると倒れ、ねかせすぎる と滑りますので、転倒や転落の危険があり



はしごの裏面は、絶対に使わ ないでください。



足を滑らせて転落するおそれがあります。





⚠警告 建物の屋根などに立て掛ける 場合は、はしごと建物の接点が、 上から2段目と3段目の踏ざ んの間が理想的です。

はしごを建物の接点から長く突き出しすぎ ると、はしごから屋根に乗り移る場合、はしご が動きます。そのときバランスをくずして、 転倒や転落のおそれがあります。建物の高 さに合ったはしごをお使いください。

やむをえず、長く突き出るときは、補助者が 特に注意してはしごを押さえ、はしご上の 使用者は接点より上の踏ざんや支柱に体重 をかけないでください。



建物の壁に立て掛けた場合 は、はしごの上から3段目以 上の踏ざんには乗らないで ください。

身体が不安定になり、転倒や転落のおそれ があります。



⚠警告 はしごを水平にして使わな いでください。 はしごが破損して、 転倒や転落のおそ れがあります。


はしごを長くするために、別 のはしごやパイプ・木などを つないだり、台や箱の上に乗 せたりしないでください。


つなぎ目が折れたり、 台や箱が移動して、 転倒や転落のおそ れがあります。



↑ 警告 建物のはりや突き出た壁に、 はしごの先端を立て掛けて 使わないでください。

はしごのしなりや滑りによって、はしごの先 端が外れ、転倒や転落のおそれがあります。





7.はしごを昇り降りするとき

⚠ 危険 使用中は伸縮装置(ロック レバー)を操作しないでくだ さい。

使用中に踏ざんの伸縮装置(ロックレバー) を操作すると、ロックが解除され支柱が縮

んで、転倒や転落のおそれがあります。

⚠ 危険 はしごに墜落制止用器具 (安全帯)や安全ブロックを 取り付けて使用しないでく ださい。

墜落した場合、墜落時の衝撃ではしごの 転倒や破損のおそれがあります。



⚠警告 はしごと屋根の間を乗り移る ときは、はしごがずれないよ うに注意してください。

はしごがずれて不安定

になり、転倒や 転落のおそれ があります。



⚠警告 はしごと建物の接点より上の 踏ざんや支柱に、体重をかけ ないでください。

はしごの接地側が持ち上がって不安定にな り、転倒や転落のおそれがあります。



屋根の上からはしごを移動 しないでください。

身体のバランスをくずしたり、接地面が不安 定になって、転倒や転落のおそれがあります。



⚠警告 はしごを背にしたり、手放し で昇り降りしないでくださ

身体が不安定にな り、転倒や転落のお それがあります。



はしごの支柱から身体を乗り 出さないでください。

身体を乗り出すと バランスをくずし て、転倒や転落の おそれがあります。



⚠警告 身体の安定が得られないよ うな荷物を持って、はしごを 昇り降りしないでください。

バランスをくずして、 転倒や転落のおそれ があります。そのよう な荷物があるときは、 背中に背負うなどし て、両手両足が使える 状態にしてください。



はしごの上で壁や物を無理に 押したり、引いたりしないで

ください。

壁などを無理に押し たりすると、その反・ 動ではしごが立ち上〉倒れる がったり、ずれたりし て、バランスをくず して、転倒や転落の おそれがあります。

<u>∧注意</u> はしごは慎重に昇り降りし、 はしごの途中から、飛び降り たりしないでください。


傷害事故のおそれがあります。降りるとき は、最下段の踏ざんまで使って慎重に降り てください。

ご使用前の点検

はしごをお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。


- 踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペン キなど、滑りやすいものが付いていない か確認し、付いている場合はきれいに拭 き取ってください。 (18ページ参照)
- ② 支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。 || ||





- ◆各部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
- **⑤** リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

⑤ 滑り止め端具が外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしている場合は、絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談いただき、新しい滑り止め端具と交換してください。



2.下記の箇所を触って点検をしてください。


各段の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。 ガタツキがある場合は、**絶対に使わない** で廃棄してください。



はしごの使いかた

1.設置場所について

- ガタツキがない安定した場所、滑りにくい場所、またはしごが埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- ◆はしごの周囲に危険な物がなく、バランスの良い姿勢で使える位置に設置してください。
- ●はしごとの接点が使用質量に十分耐えられ、横すべりやガタツキがないことを確認して、ある場合は、はしごの位置を移動してガタツキを取り除いてください。




- ●ガタツキがない安定した場所
- 滑りにくい場所
- ●はしごが埋もれない場所
- ●雨や水のかからない場所

2.起こしかた・倒しかた

作業は2人で行ってください。

<起こしかた>


- 昇る建物に対して、はしごと2人の作業 者は右図の位置になります。
- ② 建物側の人(B)は、はしごが動かないように滑り止め端具部分を足で押さえ、もう一方の人(A)が踏ざんを持ちかえながら、ほぼ垂直まで起こしてください。



こちら側が、はしごの裏面です。

※「この面は裏面です 使用禁止」の ラベルが貼ってある。

滑り止め端具部分を足で押さえる



<倒しかた>

● 2人の作業者が向かい合って立ち、建物側の人(B)が、滑り止め端具部分を足で押さえてください。

踏ざんを持ちかえ


ながら起こす


② もう一方の人 (A) が、はしごの踏ざんを 持ちかえながら倒してください。

3.立て掛けかた

はしごの立て掛けは、2人で行ってください。

- ●はしごの表面が使えるように立て掛けてください。
- ※裏面には「この面は裏面です 使用禁止」のラベルが貼ってあります。
- ②はしごの立て掛け角度を約75度に調整 します。
- ※75度の目安は、支柱に貼ってある「75度指示ライン」を、水平な地面(床)・垂直な建物と平行になるようにしてください。
- ❸ はしごを正面から見て、まっすぐ(水平な 地面に90度)に立て掛けてください。
- ◆ 屋根などに立て掛ける場合は、はしごと 建物との接点が、上から2段目と3段目 の踏ざんの間が理想的です。
- ※上記以上にはしごが接点から突き出てしまうときは、補助者が特に注意してはしごを押さえてください。また、はしご上の使用者は、接点より上の踏ざんや支柱に体重をかけないでください。





踏ざんと水平な地面(床)を平行にする

4.操作のしかた


はしごの伸縮作業は2人で行ってください。

<伸ばしかた>


- ●はしごを横にして(B)の人が左右の滑り止 め端具上部の支柱を持ち、(A)の人が最 下段から一段上の踏ざんの両端を持って ください。
- ②(A)の人は伸縮装置(ロックレバー)が左 右ともに「カチッ」と音がするまで支柱を 引き伸ばしてください。 この動作を下段から一段ごとに繰り返し行
- い、希望の長さまで伸ばしてください。

❸伸ばした支柱の各段が確実にロックされ ていることを確かめてください。

※ロック状態





※ロックされていない状態



⚠危険

はしごを伸ばした後、長さ調整の ために任意の中間にある踏ざん を縮めると、ロックが掛かってい ない状態となり大変危険です。 また、踏ざん間隔が等間隔には ならず昇降時に危険になります ので、絶対にしないでください。





はしごを縮めるときは2人で行ってください。

<縮めかた>


- ●はしごを横にして、(B)の人が滑り止め端具 部を足で押さえながら、最下段支柱の左右 を持ち、(A)の人が最上段の支柱を持って ください。
- ②(B)の人が最下段の伸縮装置(ロックレ バー)を解除したら、(A)の人がはしごを押 して一段縮めてください。 この動作を下段から一段ごとに繰り返し行


い、はしごを縮めてください。

伸縮装置(ロックレバー)を解除するときは、 手の位置に注意して、ゆっくり行ってください。



↑ 警告 はしごを縮めるときは、踏ざん の間に手や指などを絶対に 置かないでください。






収納後は、ベルトでしっかり固定してくだ さい。

5.昇りかた・降りかた

- はしごは、表面と裏面があります。昇る前に表面であることを確認してください。裏面には、「この面は裏面です 使用禁止 | のラベルが貼ってあります。
- はしごへ昇る前に、必ず伸縮装置(ロック レバー)が確実にロックされていること を確認してください。
- 運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。
- •身体の前面をはしごに向け、両手・両足を使って、慎重に昇り降りしてください。
- 昇り降りに支障をきたすような荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手を使えるようにし、身体のバランスに注意しながら昇り降りしてください。
- はしごから屋根、屋根からはしごに乗り 移るときは、はしごが不安定になります。 補助者がはしごをしっかり支えて、安定 させてください。
- ●はしごを使って降りるときは、1段ずつ 踏ざんに足を掛け、最下段の踏ざんまで 使って慎重に降りてください。
- 昇り降りするときは、補助者が滑り止め 端具部分を片足で押さえて、両手で しっかり支えてください。



使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

はしごにとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

<掃除のしかた>

- 汚れは、濡れぞうきんできれいに拭き取ってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした 後、乾いた布で拭いてください。
- ❸油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

⚠注意

クリーナーや洗剤を付けたままにしていま すと腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- ② 本製品が濡れてるときは、十分に乾燥させてから保管してください。

企注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かない でください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を 置きますと、化学反応を起こして腐食の 原因になりますので、絶対に置かないで ください。





「故障かな?」と思ったら(不調診断)

〈現象〉 伸縮装置が確実にロックできない。

点検する箇所	処置のしかた
伸縮装置の機能がそこなわれるような破損や 変形、サビ付きがありませんか。	ある場合は使わないでください。 (弊社までご相談ください。)
伸縮装置に泥やセメント・ごみ・ペンキなど の付着や噛み込みがありませんか。	ある場合は、取り除いてください。 取り除けない場合は、使わないでください。 (弊社までご相談ください。)